

Wie kontrolliere ich den richtigen Ölstand?

1. Fahrzeug muss gerade stehen (nicht im Hang oder schief)
2. Motor muss warm sein oder kalt (steht in der Anleitung)
3. Nicht direkt nach dem Ausmachen des Motors prüfen
4. Papier ggf. Handschuhe bereitlegen

Falls Öl nachgefüllt werden muss, dies in 0,2 Liter Schritten machen über den Öldeckel (nicht über die Öffnung des Peilstabes). Ölstand nach jeder Befüllung mittels Peilstab erneut kontrollieren



1. Haube entriegeln
(roter Hebel links über Kupplungspedal)



2. Sicherung nach links drücken



3. Haube mit Stab festmachen



4. Ölpeilstab suchen (orange)



5. Ölpeilstab komplett rausziehen



6. Ölpeilstab an Papier reinigen



7. Ölpeilstab reinschieben



8. Ölpeilstab wieder rausziehen und Ölstand ablesen (zwischen min. und max.)



9. Haube wieder schließen